## Einstellungen bei XC-Soar, LK8000 und TCP Programmen für die Serial Bridge

Eingestellt ist die IP-Adresse 192.168.4.1 ohne Passwort. Die SSID-Kennung entspricht dem Kennzeichen des Flugzeuges.

COM 0	19200Baud	192.168.4.1:8880 – z.B. LX oder ZS1
COM 1	19200Baud	192.168.4.1:8881 - FLARM - immer hier anschließen
COM 2	9600 Baud	192.168.4.1:8882 – z.B. Funkgerät



## Einstellungen bei XC-Soar:

 $\rightarrow$  über "Konfig" auf "NMEA Anschluss" gehen.

"Bearbeiten"

Ist ein GPS im Handy oder dem PDA eingebaut ist es oft schon vorgewählt. Ansonsten kann auch das eingestellt werden.

Die Priorisierung der Eingänge geschieht von oben nach unten.

NMEA - Anschluss					
A: FLARM auf TCP client 192.168.4.1:8881					
B: KRT2 auf TCP client 192.168.	4.1:8882				
Nicht verbunden	8 / 1.8880				
Nicht verbunden	5.4.1.0000				
NMEA - Anschluss					
Gerat andern					
Anschluss	TCP-Client				
IP Adresse	192.168.4.1				
TCP-Port	8881				
Treiber	FLARM				
NMEA - Anschluss					
Gerät ändern					
Anschluss	TCP-Client				
IP Adresse	192.168.4.1				
TCP-Port	8882				
Treiber	KRT2				
	L				

Funkgerät – Port 8882

Das war's schon. "Flug Download" wird weiter unten behandelt.

Die gespeicherten IGC Files können mit dieser Funktion runter geladen werden.



Ein nicht eingestelltes Gertät sieht hier so aus.

Man muss "DISABLED" beim Feld "Name" anklicken.

Dann können die gewünschten Optionen eingestellt werden.

Konfiguration Corat

А	В	с	D	E	F			
Gerät A	Ň	Na	me DIS	SABLED				
Geoid Höhe EIN								
	Serieller Modus Normal							
Gerät Modell Generic								
Schließ	Sen			Те	minal			

Konfiguration Gerät

ZS1/LX:	Port 8880
FLARM:	Port 8881
Funk:	Port 8882

Im "Status" erscheint bei einer erfolgreichen

was übertragen wird.

Verbindung,

Ronniguration Ocrac			Ronniguration Ocrac					Konngulation Gerat								
А	вС	D	E	F	А	В	С	D	E	F	А	В	С	D	E	F
Gerät A	N	ame <mark>Fla</mark>	irm		Gerät B Name Dittel KRT2			Gerät C Name Zander								
		Port TC	PClient		Port TCPClient			Port TCPClient								
IF	IP 192.168.4.1 Port 8881					IP 192	2.168.4	.1	Port	8882		IP 192	2.168.4	.1	Port 8	8880
Status			Status			Status										
Geoid Höhe <mark>EIN</mark>			Geoid Höhe <mark>EIN</mark>				Geoid Höhe <mark>EIN</mark>									
Serieller Modus Normal			Serieller Modus Normal				Serieller Modus <mark>Normal</mark>									
Gerät Modell <mark>Generic</mark>			Gerät Modell Generic					G	erät Mo	dell <mark>Ge</mark>	neric					
Schließer			Те	rminal	Schließe	en			Те	erminal	Schließ	en			Те	rminal

Konfiguration Gerat

Manche Flieger haben eine RS232 Buchse im Cockpit.

Beim RS232 Bus dürfen nicht zwei Geräte gleichzeitig Informationen senden.

Daher ist ein "Relais" in die WLAN-Schaltung eingebaut, welches das sicher stellt.

Standardgemäß ist eingestellt, dass Daten NUR über die Buchse an das FLARM gesendet werden. - Zum Einstellen des Namens vor dem Flug, der Tasks oder beim Download des ICS Files über die Buchse bleibt alles wie gewohnt.

- Die Baudrate ist auf 19200 Baud eingestellt

Will man Daten via WLAN an das FLARM senden, muss man das Relais umschalten. Zwei Möglichkeiten möchte ich hier vorstellen.

Dabei wird das Relais - wie unten näher erklärt - auf WLAN geschaltet mit:

"wlan"

Zurück auf die Buchse mit:

"plug"

## 1.) UDP/TCP Widget



Für jede Funktion macht man sich einen Eintrag, den man dann mit "SEND" aufrufen kann.

Einträge fügt man mit dem roten "+" - normalerweise unten rechts - ein.

Die IP-Adresse und der Port müssen eingegeben werden. Der häufigste Fehler ist, dass nicht auf TCP gestellt wird.

Damit Flüge via WLAN geladen werden können, muss die Sendeleitung auf Wlan geschaltet sein.

Beim entsprechenden Widget muss "wlan" in die Message.

Zurückschalten kann man mit einem Widget in dem "plug" steht.

Mit diesem Befehlt wird beipielsweise der Pilotenname für das IGC-File an das FLARM übertragen: \$PFLAC,S,PILOT,Mein Name

Löschen mit: \$PFLAC,S,PILOT,



← Pilot sch	nreiben		_ ⑦ :
CONNECTION	MESSAGE	RESPONSE	WIDGET
Format Text (UTF-8) Message	⊖ Hex		
\$PFLAC,S,PILOT	,My Name		Ø
Open message Terminators	dialog	NULL \0	

Bei diesen beiden Befehlen nicht vergessen den Haken bei CR und LF zu setzen.

<b>2. TCP Clien</b> - damit	t kann man schön sehen, was auf den Ports los ist				
TT 1 1 1 ( C 1	Server list				
grüne Plus um einen Eintrag	Ix 192.168.4.1:8880				
zu erzeugen.	Ilarm 😔 192.168.4.1:8881				
	krt2 192.168.4.1:8882				
	Modify a item				
	Name				
	flarm				
Als Beispiel der Eintrag für das FLARM:	IP				
	192.168.4.1				
	Port				
	8881				
Auf die Eingabe via WLAN k schalten indem man "wlan" e absendet. Egal ob auf Port 8880, 8881 oder 8882 (4352, 4353 oder 23). Zurück geschaltet wird mit "F	192.168.4.1:8881 Fail to connect				

## **Download der IGC-Files:**

Sowohl XC-Soar als auch LK8000 können die igc-Files der Flüge aus dem Flarm laden. **Wichtig:** vorher mit "wlan" auf den WLAN-Datentransfer umstellen! Gespeichert werden diese Files dort, wo das jeweilige Programm auch die eigenen igc-Files ablegt. Einsteigen kann man über einen Dateimanager in dem man nach den Files sucht:

wlan

Send

XC-Soar: Interner Speicher – XCSoarData – 1	logs
die XCSoar Files sehen beispielsweise	e so aus: 2020-08-27-XCS-AAA-01.igc
Files aus dem Flarm sehen etwa so aus	s. 2021-03-29-FLA-E67-02.igc
	E67 ist hier die igc-Kennung des Flarm
LK8000: Interner Speicher – LK8000 – Log	ger
die LK8000 Files sehen etwa so aus:	2021-02-02-XLK-WOD-01.IGC
Files vom FLARM sehen hier so aus:	09CG1AP2.IGC - 1AP ist die Flarm igc Kennung